

# サーモウッドデッキ TENI® クリップ 施工マニュアル



## ■施工方法



Step 1.  
最初はクリップを折れ目で折って設置します。  
(巾137は2個設置推奨。)

根太のピッチは300~400mmで設置。  
ここでは脳天ビス止め固定をお願いします。  
※必ず下穴をあけてから施工して下さい。  
材料が乾燥している為、割れやすくなっています。



Step 2.  
TINI®クリップを  
小口に取り付けます。



Step 3.  
専用のビスを65度で打ち込み  
6mmの合わせ目で止めます。



Step 4.  
次のデッキを置きます。



Step 5.  
最後はクリップを折れ目で折って、  
最後の板に2個設置します。  
※Step 1と同じ作業です。



Step 6.  
板をエンドで固定する場合、  
根太を両方の板の下にします

## ■板の交換方法



Step 1.  
バリで板を外します。



Step 2.  
新しい板をはめます。

正規輸入代理店  
上野住宅建材株式会社  
〒954-0111  
新潟県見附市今町6-28-31  
TEL : 0258-66-2520  
FAX : 0258-66-2501  
office@uenojuuken.co.jp  
http://www.uenojuuken.co.jp

< 施工動画はコチラ >

